

HOTEL

Articledescription	VA	PU	EAN-Code
Coffee pot 1 0,36 ltr	019	2	40 03106 688321
Tea pot 1 0,32 ltr	019	2	40 03106 688338
Sugar bowl 2 0,23 ltr	019	1	40 03106 688352
Sugar dish	019	12	40 03106 688345
Creamer 00 0,02ltr	019	12	40 03106 688369
Creamer 1 0,15 ltr	019	1	40 03106 688376
Creamer 2 0,23 ltr	019	1	40 03106 688383
Espr-cup 5012 0,09 ltr	019	6	40 03106 784399
Espr-saucer 5012 118 mm	067	6	40 03106 714280
Cup 5115 0,14 ltr	019	6	40 03106 821995
Saucer 5115 130 mm	067	6	40 03106 090742
Cup 5989 0,25 ltr	019	6	40 03106 784405
Saucer 5089 147 mm	067	6	40 03106 714297
Cup 5092 0,35 ltr	019	6	40 03106 784313
Saucer 5092 159 mm	067	6	40 03106 714303
Espr-cup 1132 0,09 ltr	019	6	40 03106 688406
Espr-saucer 1132 118 mm	067	6	40 03106 721479
Cup 1163 0,18 ltr	019	6	40 03106 688543
Saucer 1163 147 mm	067	6	40 03106 726139
Capp-cup 1131 0,22 ltr	019	6	40 03106 688505
Capp-saucer 1131 147 mm	067	6	40 03106 726115
Cup 5118 0,29 ltr	019	6	40 03106 856805
Saucer 5118 159 mm	019	6	40 03106 856812
Cup 1164 0,37 ltr	019	6	40 03106 688567
Saucer 1164 159 mm	067	6	40 03106 726146
Cup 5041 0,50 ltr	019	6	40 03106 602327
Saucer 5041 191 mm	019	6	40 03106 602310
Cup 5041 no handle	019	6	40 03106 831154
Mug 5005 0,25 ltr	019	6	40 03106 688604
Mug 05 0,25 ltr	019	6	40 03106 688574
Mug with handle 0,25 ltr	019	6	40 03106 726153
Cup 1 0,18 ltr	019	6	40 03106 688444
Saucer 1 162 mm	067	6	40 03106 721523
Cup 2 0,16 ltr	019	6	40 03106 688468
Saucer 2 137 mm	067	6	40 03106 721622
Cup 3 0,20 ltr	019	6	40 03106 688529
Saucer 3 162 mm	067	6	40 03106 726122
Cafe cup 0,23 ltr	019	6	40 03106 688598
Cafe saucer 162 mm	067	6	40 03106 726160
Mocha cup 0,09 ltr	019	12	40 03106 688420
Mocha saucer 136 mm	067	12	40 03106 721516
Mocha cup high 0,09 ltr	019	12	40 03106 721509
Mocha saucer high 136 mm	067	12	40 03106 721615
Coffee cup 0,25 ltr	019	6	40 03106 688482
Coffee saucer 162 mm	067	6	40 03106 721530
Egg cup / A	019	6	40 03106 688260

* combi saucer

Articledescription	VA	PU	EAN-Code
Plate flat 33 cm	067	6	40 03106 726047
Plate flat 30 cm	067	6	40 03106 721127
Plate flat 28 cm	067	6	40 03106 721110
Plate flat 26 cm	067	6	40 03106 721097
Plate flat 23 cm	067	6	40 03106 726177
Plate flat 20 cm	067	6	40 03106 726030
Plate flat 17 cm	067	6	40 03106 721066
Plate deep 23 cm	067	6	40 03106 721158
Pasta plate 32 cm oval	019	1	40 03106 721318
Pasta plate 30 cm 5009	067	2	40 03106 726078
Pasta plate 27 cm 5064	067	2	40 03106 721325
Pasta plate 23 cm 5008	067	6	40 03106 726061
Salad plate deep 19 cm	067	6	40 03106 721301
Tureen open 3,0 ltr	019	1	40 03106 688239
Soup cup 0,28 ltr	019	6	40 03106 688154
Soup saucer 162 mm	067	6	40 03106 721165
Gravy boat 0,40 ltr	019	2	40 03106 688246
Butter pad	019	2	40 03106 714310
Butter gravy	019	4	40 03106 688253
Bowl round 13 cm	067	6	40 03106 721219
Bowl round 15 cm	067	4	40 03106 726054
Bowl round 16 cm	067	2	40 03106 721233
Bowl round 20 cm	067	2	40 03106 721240
Bowl round 23 cm	067	2	40 03106 721288
Bowl round 25 cm	067	2	40 03106 721295
Platter oval 25 cm	067	2	40 03106 726092
Platter oval 28 cm	067	2	40 03106 721387
Platter oval 31 cm	067	2	40 03106 721394
Platter oval 35 cm	067	2	40 03106 721363
Vase 12,5 cm	019	4	40 03106 688611
Candlestick 2004	019	2	40 03106 688635
Ash tray 897	019	4	40 03106 688628
Set salt & pepper	019	1	40 03106 688277